


## 取扱説明書

使用上の重要な情報が書かれています。  
ご使用前に必ずよく読み、保管してください。

AM  
04

## 組み立て



**メーカー2年保証に  
いますぐ登録してください。**

登録の方法については、  
最終ページの登録方法をご覧ください。



## メーカー2年保証

本製品は、お買い上げいただいて30日以内に保証登録していただいた後、お買い上げ日より2年間のメーカー保証が付いています。修理などにもなる部品の費用、人件費にはこの保証が適用されます。


ダイソンの迅速かつ最適なサービスを確実に受けていただけるよう、お買い上げ後すぐに保証登録を行ってください。また、お買い上げ日を示すレシート、領収書、配送伝票などを保管してください。

ダイソン製品の使用に関するご相談やお問い合わせは、＜話そうダイソンお客様相談室＞に直接ご連絡ください。専門スタッフがすばやく対応いたします。

その際に、製品製造番号(シリアルNo.)をお知らせください。製品製造番号(シリアルNo.)は、本体底面に貼付された製品ラベルをご確認ください。

また、ダイソンホームページ( [www.dyson.co.jp](http://www.dyson.co.jp) )でもオンラインサポートやダイソンに関する情報をご覧ください。

今後の参考のために、製品製造番号(シリアルNo.)をここに控えておいてください。



製品ラベルサンプルイメージ(詳細は実物と異なります)。

## ダイソンのサポート体制

バックアップサポートとして、＜話そうダイソンお客様相談室＞を設置し、お客様からの製品に関するお問い合わせに、ダイソンの専門スタッフが迅速に対応する体制を整えております。

修理が必要な場合、回収から修理後のご返却まで、72時間以内\*にできるよう目指しています。

\*宅配便の都合上、地域によっては多少お時間のかかる場合もございますのでご了承ください。



話そうダイソンお客様相談室

☎ 0120-295-731


月～日曜および祝日※ 9:00AM～5:30PM

※年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、予めご了承ください。

## 本取扱説明書を大切に保管してください。

本取扱説明書を大切に保管してください。

本取扱説明書に従わない使用においての事故や物損に関しては、一切責任を負いかねます。予めご了承ください。



電源コードを引っ張らないでください。  
必ず電源プラグを持って抜いてください。



熱源に近づけないでください。  
(収納時を含む)



火気に近づけないでください。



楕円形パーツを持って持ち運ばないでください。  
楕円形パーツは持ち手ではありません。



過熱や火災を避けるため、ヒーターにものをかぶせないでください。

## 安全上のご注意 — 必ずお守りください

本製品を使用する前に、本取扱説明書を必ずよくお読みいただき、大切に保管してください。

火災、感電やけが、財産への損害を未然に防止するため、電気製品を使用する場合は、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。本取扱説明書に従わない使用においての事故や物損に関しては、一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

### ⚠ 安全上の警告・注意

ヒーター(本体)とリモコンには磁石を使用しています。

- ベースメーカーや除細動器は、強い磁界により影響を受ける可能性があります。ご自宅ベースメーカーや除細動器をご使用されている方がいらっしゃる場合は、リモコンを衣類のポケットに携帯したり、ベースメーカーや除細動器の周辺に保管しないでください。
- クレジットカードや電子記憶装置媒体も磁石の影響を受ける可能性がありますので、リモコンおよびヒーター周辺に置かないでください。

### ⚠ 警告

取扱いを誤ると、人が死亡または感電等のけがを負ったり、火災や物的損害の発生が想定される内容を示します。(物的損害とは、家屋・家財・ペット等を示します。)

- 本ヒーターは、使用中および使用後しばらくの間、熱くなっています。やけどをする恐れがありますので、熱い部分が肌に触れることがないようにご注意ください。また本製品を移動させる場合には、楕円形パーツではなく、本体のベース部分を持って運んでください。
- 電源プラグがコンセントに差し込まれている際には、ヒーターの正面から家具、枕、寝具、紙、衣類、カーテンなどの可燃物を、少なくとも90cm離してください。また、側面や背面からも十分に離してご使用ください。
- 本ヒーターを小さなお子様や病人が使用する場合、またはそのそばで使用する際は、十分注意してください。また、人のいない場所で使用する際も十分注意してください。
- 本ヒーターをおもちゃとして使用しないでください。小さなお子様を使用する場合、またお子様のそばで使用する場合は、必ず大人が付き添ってください。お子様がヒーターまたはリモコンで遊ばないように十分注意してください。
- 小さなお子様や、本ヒーターと付属のリモコンを正しく使用できない恐れのある人(身体・知覚・精神障害をお持ちの方)が、単独で使用することは絶対にお止めください。ご使用の際には安全に使用できる環境かつ監督のもとで使用するようにしてください。
- 本製品を作動させる前に、必ずベースが本体に適切に設置されていることを確認してください。ベースを設置せずに使用したり、本製品を分解することは避けてください。
- 乾燥している場所でのみ使用してください。屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。浴室、洗濯機付近、同様の屋内の場所では使用しないでください。浴槽や水が溜まっているところに落下する恐れがあるような場所での使用は避けてください。濡れる可能性のある場所、お風呂、シャワー、またはスイミングプールの周辺で使用したり、保管しないでください。
- 本ヒーターは、熱源が内蔵されています。ガソリン、ペンキ、または引火性液体が使用、または保管されている場所、あるいはそれらが気化する可能性のある場所では、本製品を使用しないでください。芳香剤や、それに準じた製品と一緒に、あるいはそれらの近くで使用しないでください。
- 本ヒーターをコンセントのすぐ下に置かないでください。
- 電源プラグは、コンセントに直接差し込んでください。電源コードが過熱して火災を起こすことがありますので、延長コードは使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグや本製品に触らないでください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
- 電源コードを引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電源コードをカーペットやラグの下に通したり、配線カバーを使用することは避けてください。また、電源コードの上に家具や電気製品を載せないでください。電源コードは、人通りのある場所を避け、つまずいて転倒するようなことがないようにしてください。
- 電源コードや電源プラグが破損した状態で本製品を使用しないでください。使用中に破損が見受けられた場合は、直ちに運転を止め、必ず＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡ください。電源コードや電源プラグの破損については、感電やけがの原因となる恐れがあるため、必ず＜話そうダイソンお客様相談室＞に修理をご依頼ください。
- 必ず電源を切ってから電源プラグを外してください。使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品がうまく機能しない場合、または落したり、破損した場合は、使用を止め、必ず＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡ください。
- 開口部を塞いだ状態で、本製品を使用しないでください。気流を妨害するようなホコリやゴミ、糸くず、髪の毛などは取り除いてください。また、本製品の開口部に物を挿入しないでください。感電や火災、製品破損の原因となる恐れがあります。
- ベッドや布団の上などの柔らかく不安定な場所では、本製品の開口部がふさがれてしまう恐れがあるため使用を避けてください。

- 本取扱説明書に記載されている内容、または＜話そうダイソンお客様相談室＞の指示に従って使用してください。その他の推奨されない方法での使用は、火災や感電、けがの原因となります。
- 過熱や火災を避けるため、ヒーターに覆いをかけないでください。
- リモコンには、小さなコイン電池が含まれています。お子様の手の届く所にリモコンを置くことは避け、お子様が誤って電池を飲み込むことがないようにご注意ください。万一、電池を飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- 電源コードと電源プラグの接続部を確認してください。ゆるんだコンセントを使用すると発熱による火災の原因となります。定期的に電源プラグとコンセントが熱を持っていないか確認するようにしてください。電源プラグが熱くなっている場合は、本製品の使用を止め、専門の業者に問い合わせ、必要に応じてコンセントの修理を行ってください。  
注意:ヒーターは高い電力を使用するため、他の電気製品の使用時よりも、コンセントが熱を持つことがあります。
- ゆるんだコンセントを使用しないでください。また、電源プラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。感電や発熱による火災の原因となります。
- 電源コードを無理に引っ張る、ねじ曲げる等、電源プラグに負担をかけることはしないでください。電源コードを電源プラグ付近で過度に曲げないでください。電源プラグが変形したり、電源コードが断線し、火災や感電、けがの原因となることがあります。
- 電源コードを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、たばねる、電源コードに重いものを載せる、物の間に挟み込むなど、電源コードにダメージを与えるようなことは止めてください。火災や感電、けがの原因となることがあります。
- 電源コードや電源プラグが破損した状態で本製品を使用しないでください。使用中に破損を見つけたときは、直ちに本製品の運転を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源コードや電源プラグの破損については、感電またはけがの恐れがあるため、必ず＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡の上、修理をご依頼ください。
- 以下のような症状がある場合は使用を中止し、故障や事故防止のため、運転を切り電源プラグをコンセントから抜いて、必ず＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡の上、修理・点検をご相談ください。
  - 電源を入れても、ときどき運転しないときがある。
  - 電源コードを動かすと運転が止まるときがある。
  - 異常な音やにおいがする。
  - その他の異常、故障がある。
- 就寝中は本ヒーターを使用しないでください。寝具が触れたりして火災の原因になります。
- 電源は定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使用してください。コンセントを他の器具と併用したり、延長コードを使用すると発熱による火災の原因となります。
- 本製品を分解したり、修理・改造をしないでください。火災や感電の原因となります。
- 本製品に腰かけたり、もたれかかったりしないでください。転倒してけがの原因となります。
- ペットなどの暖房用に使しないでください。ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因となる恐れがあります。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナー等は使用しないでください。また本製品に殺虫剤を吹きかけないでください。感電や火災、または故障の原因となります。

### 知っておいていただきたいこと

- 本ヒーターには、安全にお使いいただけるよう転倒や過熱した際に作動する自動停止機能が付いています。この機能が作動した場合は、電源プラグを抜き、本体の温度が下がるまで待ってください。再度使用を開始する前に、開口部をふさいでいる異物がないかを点検し、表面が硬く平らな場所に置かれていることを確認してください。
- 電源プラグは、熱をもつことがあります。問題はありません。しかし、コンセントがゆるんでいる場合や、電源プラグが異常に熱くなる場合には、コンセントの修理が必要となる可能性があります。その場合は、専門の業者に問い合わせ、必要に応じてコンセントの修理を行ってください。

## 1. 温風のオン




本製品は、温風モードの運転を開始する際に、3分間のウォームアップ運転を行います。その間、風量は自動的に調整されますが、ウォームアップ運転が完了すると、設定した風量に切替ります。




温風モードを初めて使用する際は、室温より1℃高い温度に設定されます。以降は、前回使用時の設定温度で運転が始まります。

## 2. 温度調節




お好みの設定温度を選びます。温度調節の赤印を押すと設定温度が1℃ずつ上がり、青印を押すと1℃ずつ下がります。ヒーターは、設定温度が室温よりも高い状態でなければ動作しません。

## 3. 風量調整



風量調整ボタンで風量を変更することができます。ディスプレイ表示に風量レベルが表示され、3秒後に表示が設定温度に戻ります。


## 4. 首振り機能



首振り機能ボタンを押すと、首振りが開始します。首振りを止める際には、再度首振り機能ボタンを押してください。リモコンの操作中は、首振りが一時的に止まります。


### 温風モード

#### 部分暖房




風量レベルを下げてください。

#### 広範囲暖房



風量レベルを上げて、首振り機能と一緒にご使用ください。

### 涼風モード




温度調節ボタンの青印を押し続け、設定温度を0℃まで下げてください。オン/オフスイッチのライトが赤から青に変わります。風量調整は風量調整ボタンで行ってください。

#### 温風モードへの切替え




ディスプレイ表示にお好みの設定温度が表示されるまで、温度調節ボタンの赤印を押してください。オン/オフスイッチのライトが青から赤に変わります。

### 角度調節




ベースと本体上部を注意しておさえます。前後に押してお好みの角度に調節してください。

### 運転のオン/オフとリモコン



**マグネットタイプのリモコン収納**  
リモコン操作面を下に向けて置いてください。




リモコンを操作時は、本体下部の正面に向けて使用してください。



## 異物の取り除き方



必ず電源プラグを外し、本体の温度が下がったことを確認してください。



本体吸気口、または楕円形パーツ内側の開口部にたまった異物をやわらかいブラシ等で取り除いてください。

## お手入れ方法




電源プラグを外してください。



ヒーターを使用後は、本体の温度が下がるまで1～2時間おいてからお手入れを行ってください。乾いた、もしくは湿った布で拭いてください。洗剤やツヤ出しを使用しないでください。

## 注意


使用中および使用直後は、本体が熱くなります。



使用中および使用直後は、本体が熱くなっています。温風吹き出し口など熱をもつ部分には触れないよう注意してください。小さなお子様のいるところで使用する場合は、本製品をお子様の手の届かない場所に置いてご使用ください。

## 電池の交換方法

リモコンのボタンを押すと、本体下部のLEDライトが点灯します。LEDライトが点灯しない場合は、リモコンの電池を交換してください。CR2032リチウムコイン電池をお求めの上、交換してください。



リモコンの底面を押し、電池を取り出してください。

## ヒーターの使用方法

本製品を使用する前に、必ず本取扱説明書内の「安全上のご注意」をよく読み、その内容に沿ってご使用ください。

## 操作方法に関して

- 本製品を作動させる前に、必ずベースと本体が適切に設置されていることを確認してください。本体とベースを設置せずに使用することは避けてください。
- 本ヒーターは、設定温度が室温よりも高い状態でなければ作動しません。
- 本ヒーターは、リモコンの操作中は、首振りが一時的に止まります。
- 本ヒーターには、安全にお使いいただけるよう転倒や過熱した際に作動する自動停止機能が付いています。この機能が作動した場合は、電源プラグを抜き、本体の温度が下がるまで待ってください。再度使用を開始する前に、開口部をふさいでいる異物がないかを点検し、表面が硬く平らな場所に置かれていることを確認してください。
- 電源が遮断されるとE1という表示が表れます。その場合は、本製品の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。それでも問題が解決されない場合は、＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡ください。
- 本取扱説明書で示された内容、または＜話そうダイソンお客様相談室＞の指示による方法以外で、修理やお手入れは行わないでください。
- 本ヒーターのいかなる部分にも油を使用しないでください。

## 角度調節

- ベースと本体上部を注意しておさえます。前後に押してお好みの角度に調節してください。

## お手入れ方法

- 本製品の電源をオフまたはスタンバイモードにしてください。
- 電源プラグを外します。
- ヒーターを使用後は、本体の温度が下がるまで1～2時間おいてからお手入れを行ってください。
- 乾いた、もしくは湿った布で拭いてください。
- 洗剤やツヤ出しを使用しないでください。

## 収納方法

- 使用していない時は、電源プラグを外してください。
- 乾燥した場所に保管し、電源コードにつまずいたり破損したりしないよう、人通りのない場所に収納してください。

## 電池の交換について

### ⚠ 注意

- 必ず電源を切って、電源プラグを外した状態で電池を交換してください。
- 電池は正しい向きに設置してください。
- 電池を分解したり、充電したりしないでください。火に近づけることは絶対に止めてください。
- 新しい電池をご使用される際は、示された注意事項を必ず守ってください。(CR2032リチウムコイン電池)

## トラブルシューティング

- 異常が発生した場合は、まず始めに必ず電源プラグを外してください。
- ヒーターがうまく作動しない場合は、まず始めにコンセントに電気がきちんと供給されているか、そして電源プラグが適切にコンセントに差し込まれているかを確認してください。
- 問題が解決されない場合は、＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡ください。







買う前も、買った後も

ダイソン製品の使用に関するご相談やお問い合わせは、  
＜話そうダイソンお客様相談室＞に直接ご連絡ください。  
専門スタッフがすばやく対応いたします。

修理・点検などをご依頼いただく場合にも、  
＜話そうダイソンお客様相談室＞にご連絡ください。

話そうダイソンお客様相談室

www.dyson.co.jp

☎ 0120-295-731

月～日曜および祝日※ 9:00AM～5:30PM

※年末年始、その他都合によりお休みさせていただくことがありますので、  
予めご了承ください。



## アンケートのお願い

お客様にご満足いただける製品をめざして、お客様の率直なご意見をうかがいたくアンケートを実施しております。  
大変お手数ではございますが、以下のアンケートにご協力いただけますようお願いいたします。

製品を実際に購入した方がお答えください。

ご記入いただきましたお客様の情報につきましては、機密事項として管理させていただきます。

当てはまるものに、チェックをお願いします。 例: ☒、☒

1. 本製品以外に、どのような暖房機器をお持ちですか？（複数選択可）

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 石油ファンヒーター | <input checked="" type="checkbox"/> ガスファンヒーター | <input checked="" type="checkbox"/> 電気ファンヒーター                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 石油ストーブ    | <input checked="" type="checkbox"/> ガスストーブ    | <input checked="" type="checkbox"/> 電気ストーブ（カーボン／ハロゲン／セラミックなど）                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> オイルヒーター   | <input checked="" type="checkbox"/> エアコン      | <input checked="" type="checkbox"/> その他（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 特になし |

2. 今回、本製品をご購入いただいた理由は何ですか？（複数選択可）

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ダイソン製品である | <input checked="" type="checkbox"/> ダイソンの製品を以前使用した経験から | <input checked="" type="checkbox"/> 最新のモデルまたは最新の技術 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 速暖性       | <input checked="" type="checkbox"/> スムーズでパワフルな風        | <input checked="" type="checkbox"/> 正確な温度コントロール    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 遠くまで暖気が届く | <input checked="" type="checkbox"/> 部分暖房用              | <input checked="" type="checkbox"/> 広範囲（部屋全体）の暖房用  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 安全性       | <input checked="" type="checkbox"/> 簡単なお手入れ            | <input checked="" type="checkbox"/> デザイン           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 価格        | <input checked="" type="checkbox"/> その他の製品特徴           | <input checked="" type="checkbox"/> その他            |

3-A. 何を通して、Dyson Hot+Cool™ ファンヒーターを知りましたか？（ひとつだけ選択）

3-B. 今回の購入にあたり、どんな情報を参考にしましたか？（複数選択可）

3-C. その中で、本製品購入の決定に最も影響したのはどれですか？（ひとつだけ選択）

| 3-A<br>本製品を知った<br>（ひとつ選択）           | 3-B<br>参考にした<br>（当てはまるもの<br>全て選択）   | 3-C<br>決定に影響した<br>（ひとつ選択）           |                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TVコマーシャル                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TV番組での紹介                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ラジオ広告                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 新聞                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 雑誌                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 製品カタログ                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | お店からのDM/お店のチラシ              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 店頭での実物展示                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 店頭ビデオや店頭の説明資料               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 店員のすすめ                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 量販店やネット通販のインターネットサイト        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ブログ、価格.comなどの口コミ系インターネットサイト |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ダイソンホームページ                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | その他のインターネットサイト              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 家族、友人、知人の紹介                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 話そうダイソンお客様相談室によるアドバイス       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | イベントでの体験                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | その他                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | わからない／覚えていない                |

4. 本製品以外にダイソン製品をお持ちですか？（複数選択可）

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> キャニスター型掃除機 | <input checked="" type="checkbox"/> コードレススティッククリーナー | <input checked="" type="checkbox"/> ハンディクリーナー |
| <input checked="" type="checkbox"/> ファン        | <input checked="" type="checkbox"/> いいえ             |   |

ご協力ありがとうございました。



# 保証登録カード

大変お手数ではございますが、  
下記の空欄に必要事項をご記入ください。


郵送登録の際には、こちらのページを  
点線より切り取ってご郵送ください。

ご記入いただきました個人情報の利用目的は、本取扱説明書に記載しております。  
ご登録いただきましたお客様の情報につきましては、機密事項として管理させていただきます。

|                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 姓<br>(カタカナ)<br>必須 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 名<br>(カタカナ)<br>必須 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 姓<br>(漢字)<br>必須   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |                      | 名<br>(漢字)<br>必須   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

法人名  
必須※  
※法人用に購入された場合は、法人名をご記入ください。

性別  
必須 ☐ 女性 ☐ 男性



このステッカーは、お買い上げになった  
製品本体にある製品仕様ステッカーと  
同一のものです。このフォームを郵送して  
保証登録を行われる際は、ステッカーを  
はがさず、つけたままの状態でご返送  
ください。

電話番号  
必須

E-mail

都道府県  
(漢字)  
必須

記入例: 東京都  
千代田区隼町2-19ジョフレ半蔵門

市区町村・  
丁目番地・  
建物名称  
(漢字)  
必須

郵便番号 — 生年月日 19年月日 20年月日

今後、新製品やイベント、お得なキャンペーン等に関する情報提供や、リサーチ協力依頼などの目的で、  
弊社もしくは契約業者からご連絡させていただくことがあります。  
連絡を受けたくない場合は、お手数ですがこちらに○を記入してください。

いいえ ☐

裏面のアンケートにもご協力ください

メーカー保証を受けるために、お買い上げ後すぐに  
以下のいずれかの方法から保証登録をしてください。

## オンライン登録

www.dyson.co.jp に  
ログインして登録

## 郵送による登録

登録用紙(本ページ)に必要事項を記入後  
切り取り、同封の返信用封筒で郵送

